



Protocole d'application

RAGRÉTOP 06

LES OUTILS RECOMMANDÉS

Taloche en plastique rectangulaire, Platoir, Sceau à maçonnerie, Auge, Mélangeur mécanique, Règle en aluminium, Brosse à maçonnerie, Éponge, Couteau à enduire, Pinceau, Rallonge électrique.

PRÉPARATION SUR SURFACE À RÉNOVER (PLAFOND, MUR ET CRÉPISSAGE EXISTANT)

- ▶ Laver la surface à grande eau et s'assurer qu'il n'y ait plus aucune trace de poussière et éventuelles salissures.
- ▶ Fixer les repères (ampères) qui déterminent l'épaisseur du mortier à appliquer à une distance d'environ 1.0 m à 1.5 m au moins 24 heures avant l'application.
- ▶ Si la surface est bien à niveau, appliquer directement le RAGRÉTOP 06 une épaisseur de 4 - 5 mm.
- ▶ Si la surface n'est pas à niveau, procéder au rattrapage avec du RAGRÉTOP 06. (Le RAGRÉTOP 06 peut être appliqué à une épaisseur ne dépassant pas 10 mm).
- ▶ Le rattrapage doit être effectué la veille pour permettre au RAGRÉTOP 06 de sécher.

LE JOUR DE L'APPLICATION SUR SURFACE AVEC DE LA PEINTURE.

- ▶ Humidifier la surface avant l'application à l'aide d'une brosse à maçonnerie.
- ▶ Sur toutes surfaces peintes, appliquer du « Grippon » à l'aide d'une palette et laisser sécher pendant 40 minutes.

LE MÉLANGE

- ▶ Le RAGRÉTOP 06 se mélange mécaniquement dans une eau propre (25 kg + 5 - 5.6 litres d'eau).
- ▶ Il est important de mettre le mortier dans l'eau et non l'inverse, ce qui implique que le mélange doit se faire dans un bac ou dans une 'auge' pour le mélange mécanique. Ne jamais mélanger le mortier à même le sol.
- ▶ Il est important de mélanger le RAGRÉTOP 06 pour avoir une pâte souple et homogène.
- ▶ RAGRÉTOP 06 est un produit amélioré, il est recommandé de respecter le dosage d'eau spécifié plus haut et surtout ne pas en rajouter après l'étape de mélange et pendant l'application.

L'APPLICATION

- ▶ Le jour de l'application de la couche finale de 4 - 5 mm.
- ▶ En été, en période sèche (+ 25°C), la surface doit être arrosée 15 - 20 minutes avant l'application.
- ▶ Dans d'autres conditions, humidifier la surface avant l'application à l'aide d'une brosse à maçonnerie.
- ▶ Afin d'éviter tout gaspillage et préserver les caractéristiques mécaniques du produit, il est recommandé de préparer au fur et à mesure la quantité nécessaire (2 ou 3 sacs).
- ▶ L'application se fait en utilisant une taloche en plastique rectangulaire et un plateau.
- ▶ Pour une application de 4 - 5 mm, un sac de 25 kg couvre environ 1.9 m².
- ▶ Une première couche sur une épaisseur de 2 - 3 mm est appliquée pour une meilleure adhérence à la surface.
- ▶ Laisser durcir légèrement et appliquer la deuxième couche jusqu'à arriver à 4 - 5 mm.
- ▶ Dès que le produit commence à durcir légèrement, niveler la surface en utilisant de préférence une règle en aluminium.
- ▶ Appliquer des couches de rattrapage dans les endroits nécessaires à l'aide d'une taloche en plastique rectangulaire et d'un plateau.
- ▶ Laisser durcir, vérifier par le toucher si la surface est prête pour la prochaine étape.
- ▶ Frotter la surface à l'aide d'une taloche en plastique rectangulaire dans des mouvements circulaires pour 'fermer' le produit.
- ▶ Surtout ne pas rajouter de l'eau pour humidifier la surface.

FINITION « EPONGÉE »

- ▶ Humidifier l'éponge avec de l'eau propre.
- ▶ Toujours dans des mouvements circulaires passer l'éponge sur la surface pour la finition.
- ▶ Afin d'avoir une finition homogène, il est important de rincer l'éponge avec de l'eau propre après chaque surface de 1 - 1.5 m².

FINITION « PINCEAU »

- ▶ Rouler le mortier avec un plateau.
- ▶ Après avoir rouler le mortier, glacer la surface toujours avec un plateau afin d'obtenir une finition lisse.
- ▶ Glacer une deuxième fois afin d'enlever les traces d'outils.
- ▶ Utiliser un pinceau pour la finition (mouvement vertical).

* Ne pas oublier de rincer le pinceau régulièrement pour un meilleur résultat.

PÉRIODE DE CURE

Afin de favoriser une complète hydratation du ciment et limiter le risque de fissures, il est recommandé d'asperger de l'eau sur la surface du mortier le lendemain de l'application pendant une période de 3 jours.

(Il est fortement déconseillé d'effectuer des travaux à forte vibration pendant cette période).