



Protocole d'application

PLASTERTOP FIN

LES OUTILS RECOMMANDÉS

Truelle plâtrier, Taloche en plastique rectangulaire, Platoir, Pinceau, Sceau à maçonnerie, Auge, Mélangeur mécanique, Brosse à maçonnerie, Couteau à enduire, Taloche à éponge, Rallonge électrique.

MÉTHODOLOGIE D'APPLICATION

PRÉPARATION SUR SURFACE (CORNICHE, COLONNE ET POUTRE)

- ▶ Nettoyer la surface pour enlever les planches, poussières et toutes bavures.
- ▶ Laver la surface à grande eau et s'assurer qu'il n'y ait plus aucune trace de poussière et éventuels résidus d'huiles de coffrages
- ▶ Si la surface n'est pas à niveau, procéder au rattrapage avec du PLASTERTOP FIN afin d'avoir une couche finale de 2 - 3 mm
- ▶ Le rattrapage doit être effectué la veille pour permettre au PLASTERTOP FIN de sécher.

PRÉPARATION SUR SURFACE SOUS-COUCHE AVEC CRÉPIFIX ET DU RAGRÉFIX.

Se référer au protocole d'application du CRÉPIFIX et du RAGRÉFIX.

- ▶ Frotter la surface à l'aide d'une taloche en plastique rectangulaire dans des mouvements circulaires pour 'fermer' la surface.
- ▶ Afin d'éviter toute surconsommation de PLATERTOP FIN, il est important de bien niveler et frotter la sous-couche tout en respectant les ampères.
- ▶ Afin d'avoir une meilleure diffusion et une meilleure maniabilité durant l'application du PLASTERTOP FIN, il est recommandé de rouler et glacer la surface simultanément
- ▶ Pour éviter tous risques de blessures et de bullages sur la couche de la finition. Il est conseillé d'appliquer la couche finale au minimum le lendemain.

LE JOUR DE L'APPLICATION DE LA COUCHE FINALE

LE MÉLANGE

- ▶ Le PLASTERTOP FIN se mélange mécaniquement dans une eau propre (5 litres d'eau pour 15 kg de PLASTERTOP FIN). Comme c'est un produit riche en produit chimique, il est fortement recommandé de procéder au mélange mécaniquement.
- ▶ Il est important de mettre le PLASTERTOP FIN dans l'eau et non l'inverse, ce qui implique que le mélange doit se faire dans une 'auge' pour le mélange mécanique. Ne jamais mélanger le PLASTERTOP FIN à même le sol.
- ▶ Pour éviter tout bullage sur la surface, laisser reposer le mélange 3 - 5 minutes et remélanger délicatement avant l'application.

L'APPLICATION DE PLASTERTOP FIN

- ▶ Le jour de l'application de la couche finale de 2 - 3 mm.
- ▶ Nettoyer la surface avant l'application à l'aide d'une brosse à maçonnerie.
- ▶ Afin d'éviter tout gaspillage et préserver les caractéristiques mécaniques du produit, il est recommandé de préparer au fur et à mesure la quantité nécessaire (1 ou 2 sacs).
- ▶ L'application se fait en utilisant une taloche en plastique rectangulaire et un plateau.
- ▶ Appliquer une première couche de PLASTERTOP FIN d'une épaisseur de 1 - 2 mm.
- ▶ Dès que le produit commence à durcir légèrement, niveler la surface en utilisant de préférence un couteau à enduire.
- ▶ Surtout ne pas rajouter de l'eau pour humidifier la surface.
- ▶ Appliquer la couche finale de 2 mm et niveler à nouveau avec un couteau à enduire.
- ▶ Pour une application de 2 - 3 mm, un sac de 15 kg couvre environ 7 - 8 m².
- ▶ Vérifier par le toucher si la surface est prête pour la dernière étape.

FINITION « EPONGÉE »

- ▶ Humidifier la taloche à éponge avec de l'eau propre et frotter dans des mouvements circulaires.
- ▶ Après chaque surface de 1 - 1.5 m² laver la taloche à éponge avec de l'eau propre.

FINITION « GLACÉE ».

- ▶ Glacer une première fois dans des mouvements circulaires afin de rendre la surface lisse.
- ▶ Glacer une deuxième fois pour enlever les traces d'outils.
- ▶ Laisser sécher la surface.

FINITION « PINCEAU »

- ▶ Glacer deux fois avant l'étape finale.
- ▶ Utiliser un pinceau pour la finition (mouvement vertical).
- ▶ Laisser sécher la surface.

*Ne pas oublier de rincer le pinceau régulièrement pour un meilleur résultat

PÉRIODE DE CURE

Afin de favoriser une complète hydratation du ciment et limiter le risque de fissures, il est recommandé d'asperger de l'eau sur la surface du mortier le lendemain de l'application pendant une période de 3 jours.

(Il est fortement déconseillé d'effectuer des travaux à forte vibration pendant cette période).